



Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et les « REMARQUES IMPORTANTES » (dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et Mode d'emploi (p. 28)). Après lecture, conservez les documents, y compris ces sections, dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire. © 2020 Roland Corporation



Sommaire

Introduction	3
Installation du RD-88 sur un support	3
Mise sous et hors tension de l'appareil	3
Description des panneaux	4
Panneau sunérieur	
l iste des raccourcis clavier	5
Panneau arrière (branchement de votre équipement)	6
Présentation du RD-88	8
Organisation de base du RD-88	8
A propos des scènes	8
Fonctionnement de base	9
è propos dos boutons do sursour	9
A propos des boutons de curseur	9
	,
Jeu	10
Écoute de la démo (DEMO PLAY)	10
Jeu au piano	10
Jouer avec plusieurs scènes différentes	11
Jouer plusieurs sons avec le clavier	11
Jouer avec des sons superposés (mode Dual)	11
Jouer des sons différents sur deux zones différentes du	12
Changer le son d'une ZONE	12
Réglage du niveau de volume pour chague zone	13
Modification du toucher de clavier	13
Transposition du clavier (TRANSPOSE)	14
Ajout de réverbération au son (REVERB)	14
Ajout d'ampleur au son (CHORUS/DELAY)	15
Modification du son en temps réel (WHEEL1/2)	15
Ajout de constance au son (COMPRESSOR)	15
Réglage du caractère du timbre (TONE COLOR)	16
Application de divers effets au son (MFX)	16
Réglage des niveaux de chaque plage de fréquences	17
Désactivation des houtons (verrouillage du pappeau)	17
	17
Utilisation des fonctions d'interprétation	18
Enregistrement de sons fréquemment utilisés (scènes) sur	
des boutons (FAVORITE)	18
Enregistrement d'une favorite	18
Changer de banque de favoris	10
Affichage de la liste des favoris	10
Lecture de rythmes	19
Changer le tempo des rythmes	19
Modification du motif de rythme	19
Lire des chansons	20
Affectation de la fonction à chaque contrôleur	20
À l'aide du bouton [ONE TOUCH PIANO]	20
Utilisation du RD-88 comme clavier principal	21
Qu'est-ce que le MIDI ?	21
Paramètres de contrôle d'un module de son externe	21
Connexion d'un ordinateur (port USB COMPUTER)	22
Installation du pilote USB	22
Parametres du pliote USB	22

Réglages détaillés des sons	23
Modification d'une scène	23
Sauvegarder une scène (Write)	23
Modification des effets système	23
Enregistrement des effets système (Write)	23
Autres fonctions	24
Fonctions pratiques (UTILITY)	24
Sauvegarde de données sur une clé USB (BACKUP)	24
Restauration des données de sauvegarde (RESTORE)	24
Ajout des sons	24
Rétablissement des réglages d'usine (FACTORY RESET)	26
Formatage de la clé USB (FORMAT USB MEMORY)	26
Modification des réglages système (SYSTEM)	27
Enregistrement des réglages système (System Write)	27
Affichage de la version du programme (INFORMATION)	27
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	28
REMARQUES IMPORTANTES	28
Spécifications principales	29

Installation du RD-88 sur un support

Si vous souhaitez installer le RD-88 sur un support, utilisez le KS-10Z ou le KS-12 Roland. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la mise en place du support.



Remarque en cas d'installation du RD-88 sur un support

Veuillez vous conformer aux instructions fournies dans le Mode d'emploi lorsque vous installez l'appareil sur un support. S'il n'est pas correctement installé, il peut en résulter une instabilité susceptible d'entraîner la chute de l'appareil ou le basculement du support et de provoquer des blessures.

Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la mise en place du support.

Attention au basculement !

Pour prévenir tout basculement du RD-88, faites attention à ne pas appliquer une force excessive sur celui-ci et de ne jamais vous asseoir ni monter dessus.

Mise sous et hors tension de l'appareil

Appuyez sur le bouton [0] (alimentation) pour allumer l'appareil. Appuyez longuement sur le bouton [心] (alimentation) pour éteindre l'appareil.

* Avant la mise sous ou hors tension, veillez toujours à régler le volume au minimum. Même si le volume est réglé au minimum, il se peut que vous entendiez du son en mettant l'appareil sous/ hors tension. Ce phénomène est tout à fait normal et n'indique aucunement un dysfonctionnement.



- L'appareil s'éteindra automatiquement après une période prédéterminée suivant la dernière interprétation musicale ou la dernière utilisation des boutons ou commandes (fonction Auto Off). Si vous ne souhaitez pas que l'appareil s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction Auto Off. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Guide des paramètres » (PDF).
- Les données non enregistrées sont perdues lors de la mise hors tension. Avant de mettre l'appareil hors tension, enregistrez les données que vous souhaitez conserver (p. 23).

Português

Italiano

Español

Description des panneaux

Panneau supérieur



0

2

MOLETTES 1/2 Tournez les molettes pour modifier le son. Vous pouvez spécifier le type de changement qui se produit (p. 15).

Commutateur [එ] Active ou désactive l'effet.

Commande [VOLUME] Permet de régler le volume général du RD-88.

Bouton [TONE COLOR] Varie le timbre ou l'image sonore (p. 16).

Si le bouton [EQ ADJUST] est allumé, il agit comme la commande EQ [LOW] (p. 17).

Commande [MFX] Permet d'ajuster la profondeur de l'effet (p. 16).

Si le bouton [EQ ADJUST] est allumé, il agit comme la commande EQ [MID] (p. 17).

Bouton [CHORUS/DELAY] Permet d'ajuster la profondeur de chorus ou de delay (p. 15).

Si le bouton [EQ ADJUST] est allumé, il fonctionne comme le bouton EQ [HIGH] (p. 17).

Commande [REVERB]

Permet d'ajuster la profondeur de la réverbération (p. 14).

Bouton [EQ ADJUST] Activez-le lorsque vous souhaitez régler l'égaliseur. Lorsque ce bouton est allumé, vous pouvez utiliser les trois boutons ci-dessus pour régler l'égalisation (p. 17).

Bouton [ASSIGN]

Vous pouvez affecter les paramètres souhaités aux boutons pour les réglages. Lorsque ce bouton est activé (allumé), les boutons règlent les valeurs des paramètres attribués (p. 20).

Bouton [COMPRESSOR] Active ou désactive le compresseur (p. 15).

Bouton [TRANSPOSE] Permet de transposer votre jeu (p. 14).

Boutons LEVEL [LOWER], [UPPER2], [UPPER1]

Permet d'ajuster le volume de chaque zone (p. 13).

Bouton LEVEL [MIC/LINE IN]

Permet d'ajuster le niveau d'entrée de MIC/LINE.

Bouton [SPLIT] Permet d'activer ou de désactiver le mode Split (p. 11).

Cette fonction vous permet de diviser le clavier en zones gauche et droite et de jouer un son différent sur chacune des deux zones.

En appuyant sur ce bouton et sur le bouton [DUAL] simultanément, vous pouvez écouter des morceaux de démonstration (p. 10).

Bouton [DUAL] Permet d'activer ou de désactiver le mode Dual (p. 11).

Permet de superposer les sons UPPER 1 et UPPER 2 sur l'ensemble du clavier.

En appuyant sur ce bouton et sur le bouton [SPLIT] simultanément, vous pouvez écouter des morceaux de démonstration (p. 10).

Bouton [EXTERNAL CTRL SETTING]

Accède à un écran dans lequel vous pouvez effectuer des réglages permettant de contrôler un module de son MIDI externe (p. 21).

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Bouton [MIC/LINE IN SETTING]

Permet d'accéder à l'écran de réglage de l'entrée MIC/LINE. Vous pouvez appliquer l'égalisation et la réverbération à l'entrée MIC/ LINE (p. 7).

3

4

Écran

Affiche les noms de scène et les valeurs de divers réglages, etc.

Boutons [<] [>] [ʌ] [v] Appuyez sur ces boutons pour changer de page et déplacer le curseur.

Boutons [INC] [DEC]

Permettent de modifier des valeurs. Si vous continuez à appuyer sur un bouton tout en appuyant sur l'autre, le changement de valeur s'accélère.

Bouton [SHIFT]

Vous pouvez facilement appeler les écrans de modification pour les paramètres en maintenant enfoncé ce bouton tout en appuyant sur des boutons, tournant des commandes ou utilisant d'autres contrôleurs (consultez la « Liste des raccourcis clavier »). Si vous modifiez une valeur de paramètre tout en maintenant ce bouton enfoncé, la valeur changera dans des proportions plus importantes.

Bouton [EXIT]

Appuyez sur ce bouton pour revenir à un écran précédent ou annuler une procédure en cours.

Bouton [ENTER]

Utilisez ce bouton pour confirmer une valeur ou exécuter une opération.

(5)

Bouton [ONE TOUCH PIANO]

Rappelle un son de piano (scène).

Vous pouvez également effectuer les réglages nécessaires pour rappeler un de vos sons favoris au lieu d'un son de piano (p. 11).

REMARQUE

Notez que lorsque vous appuyez sur ce bouton pour rappeler un son de piano, les réglages que vous modifiez sont perdus.

Bouton FAVORITE [ON]

Active ou désactive la fonction (fonction FAVORITE) qui rappelle vos sons favoris que vous avez enregistrés (p. 18).

Bouton FAVORITE [BANK]

Permet de sélectionner la banque de mémoires FAVORITE (p. 18) où vous pouvez enregistrer vos sons favoris.

Bouton [MENU]

L'écran MENU apparaît.

Bouton [WRITE]

L'écran WRITE apparaît.

Bouton [KEY TOUCH]

Permet d'accéder à un écran dans lequel vous pouvez définir les paramètres tactiles du clavier (p. 13).

Bouton SONG/RHYTHM [SELECT]

Permet d'accéder à un écran où vous pouvez sélectionner des morceaux ou des rythmes (p. 19, p. 20).

Bouton SONG/RHYTHM [►/■]

Permet de démarrer ou d'arrêter la lecture du morceau ou du rythme (p. 19, p. 20).

Bouton [SPEAKER ON] Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'arpège.

Les haut-parleurs internes se désactivent lorsque le casque est branché sur la prise casque, mais le fait d'appuyer sur ce bouton allume les haut-parleurs même si un casque est branché. Vous pouvez également désactiver les haut-parleurs même si les écouteurs ne sont pas connectés.

Bouton [PANEL LOCK]

Exercez une pression longue sur ce bouton pour activer ou désactiver le verrouillage du panneau (une opération qui désactive les opérations du panneau)(p. 17).

Boutons [PIANO] - [OTHER] / Boutons [0] - [9]

Sélectionnez les catégories de son (scène) (p. 11).

Si le bouton [FAVORITE] ou le bouton [BANK] est allumé, ils ont la même fonction que les boutons [0] à [9] (p. 18).

Liste des raccourcis clavier

« [A]+[B] » indique l'opération de maintenir enfoncé le bouton [A] et d'appuyer sur le bouton [B].

Raccourci	Explication
[SHIFT] + [DEC] [SHIFT] + [INC]	Change la valeur par pas de 10. Lorsque l'écran de scène est affiché, ils permettent de changer la catégorie de scène.
[SHIFT] + Favorite [BANK] ou [SHIFT] + Favorite [ON]	Accède à la liste des favoris.
[SHIFT] + commande 1 à 4	Passe à l'écran d'édition des paramètres pour le bouton correspondant.
[SHIFT] + commande 1 à 8	* Si le bouton [ASSIGN] est activé Passe à l'écran de modification d'allocation des commandes.
[SHIFT] + MOLETTES 1/2	Passe à l'écran d'allocation des molettes.
[SHIFT] + pédale	Passe à l'écran d'allocation des pédales.

Panneau arrière (branchement de votre équipement)



* Pour éviter un dysfonctionnement ou une panne de l'équipement, veillez à toujours baisser le volume et à couper l'alimentation de tous les appareils avant de les connecter.

.



Prise DC IN

Permet de connecter l'adaptateur secteur fourni.

Port USB MEMORY

Permet de connecter une clé USB.

Port USB COMPUTER Vous pouvez connecter ce port à votre ordinateur de manière à échanger des données d'interprétation et un signal audio avec le RD-88.

MÉMO

- Le RD-88 prend en charge l'USB MIDI et l'USB Audio. Pour utiliser l'USB Audio, le pilote USB dédié doit être installé sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger le pilote sur le site Web Roland.
- Pour plus de détails sur les paramètres du pilote USB et les paramètres USB MIDI/Audio, reportez-vous à la section « Guide des paramètres » (PDF).
- Vous pouvez utiliser un plug-in dédié pour contrôler les logiciels sur votre ordinateur de manière plus sophistiquée. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Roland.

Connecteur MIDI OUT Transmettez des messages MIDI vers un périphérique MIDI externe connecté ici.

Prises PEDAL (DAMPER/R, FC2/C, FC1/L)

La connexion du commutateur à pédale fourni avec le RD-88 à la prise DAMPER vous permet d'utiliser le commutateur comme pédale de sourdine.

Lorsqu'une pédale est connectée à la prise FC1 ou FC2, vous pouvez affecter diverses fonctions à la pédale (p. 20).

Utilisez exclusivement la pédale d'expression spécifiée. La connexion d'autres types de pédales d'expression risque d'endommager l'appareil et/ou de provoquer des dysfonctionnements.

8

7

Prises INPUT (MIC, LINE)

Vous pouvez connecter un micro ou un périphérique audio externe et utiliser le micro pour chanter pendant que vous jouez, ou jouer avec une chanson reproduite à partir de votre périphérique audio externe.

Prise	Explication
MIC	Connectez un micro (vendu séparément) à cette prise.
LINE	II s'agit d'une prise d'entrée audio. Vous pouvez connecter ici votre lecteur audio ou une autre source audio.

MÉMO

- Utilisez la commande [MIC/LINE IN] pour régler le volume.
- Le RD-88 prend en charge les micros dynamigues. Les micros à condensateur ne sont pas pris en charge.
- Vous pouvez appliquer l'égalisation et la réverbération au son arrivant par l'entrée. Appuyez sur le bouton [MIC/LINE IN SETTING] pour accéder à l'écran de réglage. Vous pouvez également accéder au même écran via [MENU] → [INPUT SETTING]. Pour plus d'informations sur les réglages de paramètres disponibles, reportez-vous au « Guide des paramètres » (en anglais) (PDF).

Prises OUTPUT (L/MONO, R) Raccordez ici un amplificateur ou autre périphérique. Pour une sortie mono, utilisez la prise L/MONO.

Prise PHONES Permet de connecter un casque.

7

Présentation du RD-88

Organisation de base du RD-88

Le RD-88 peut être divisé en deux sections: une section de contrôleur et une section de générateur de son.



Section du contrôleur

Cette section comporte le clavier, les molettes de modulation, les commandes de panneau, les curseurs et toute pédale connectée au panneau arrière. Les actions telles qu'appuyer sur les touches du clavier et les relâcher, appuyer sur une pédale de sourdine, etc, sont converties en messages MIDI et envoyées à la section du générateur de son, ou à un périphérique MIDI externe.

Section du générateur de son

La section du générateur de son produit le son. Ici, les messages MIDI reçus de la section du contrôleur ou du périphérique MIDI externe sont convertis en signaux musicaux, qui sont ensuite émis en tant que signaux analogiques à partir des prises OUTPUT et PHONES.

À propos des scènes

Le RD-88 vous permet de stocker les sons que vous créez.

Un son que vous créez s'appelle une « scène », vous pouvez utiliser les boutons pour rappeler une scène et la jouer.



Zone

Le RD-88 comporte trois parties (UPPER 1, UPPER 2 et LOWER) que vous pouvez utiliser pour contrôler librement les parties internes avec les boutons et le clavier du RD-88. Ces trois composants utilisés pour contrôler les composants internes sont appelés « zone ».

En outre, vous pouvez contrôler librement des générateurs de son MIDI externes avec le RD-88 de la même manière qu'avec les zones. Vous pouvez également contrôler le générateur de son MIDI externe avec les trois parties (UPPER 1, UPPER 2 et LOWER), ce groupe de trois parties étant appelé « zone externe ». Le générateur de sons MIDI externe est affecté à ces trois parties pour le contrôle.

Son

Les sons individuels utilisés pour le jeu avec le RD-88 sont appelés « sons ». Des sons sont attribués à chaque zone.

Rythme

Des motifs de batterie pour une variété de genres musicaux tels que le jazz et le rock sont intégrés. Vous pouvez reproduire ces motifs.

Effets

Chaque zone 1 à 3 fournit un effet MFX, EQ et de couleur timbrale que vous pouvez configurer indépendamment pour chaque zone. Des effets de réverbération, de chorus et de Résonance sympathique/ IFX peuvent être utilisés en commun par toutes les zones.

Fonctionnement de base

Écrans principaux

Écran de scène (écran de base)

La scène actuellement sélectionnée est affichée (p. 11).

Vous pouvez éditer cette scène.



Écran chanson/rythme

Lorsque vous appuyez sur le bouton SONG/RHYTHM [SELECT], cet écran s'affiche.

Vous pouvez modifier les motifs de rythme, le tempo et le volume (p. 20).



Vous pouvez également connecter un lecteur flash USB (vendu séparément) au connecteur USB MEMORY et lire des fichiers audio que vous avez enregistrés dans le lecteur flash USB.



Appuyez sur le bouton [EXIT] pour revenir à l'écran de scène.



À propos des boutons de curseur

Se déplacer entre les pages d'affichage

dans les directions indiquées par les flèches.

EFFECTS

5CENE

Les boutons du curseur servent à changer d'écran et à passer à un élément dont vous voulez changer le réglage (en déplaçant le curseur).



English

Français

Italiano

Español

Português

Navigation entre les réglages à configurer (curseur)

Quand les symboles de flèche (« < » et « > ») apparaissent en haut à droite de l'écran, cela indique qu'il y a des pages supplémentaires

Vous pouvez changer d'écran avec les boutons de curseur [<] et [>].

Lorsqu'un écran comporte plus d'un paramètre, le nom et la valeur du paramètre à modifier s'affichent encadrés dans une boîte. Cette boîte est appelée le « curseur ». Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des boutons de curseur.



Curseur

Modification d'une valeur

Lorsque vous modifiez les valeurs des paramètres, vous pouvez utiliser les boutons [DEC] et [INC].

Objectif	Fonctionnement du panneau
Pour modifier la valeur en continu	Maintenez enfoncé le bouton [DEC] ou le bouton [INC].
Pour modifier rapidement la valeur	Maintenez enfoncé le bouton [INC] et appuyez sur le bouton [DEC]. Inversement, vous pouvez rapidement diminuer la valeur en maintenant le bouton [DEC] enfoncé et en appuyant sur le bouton [INC].

Nederlands

Écoute de la démo (DEMO PLAY)

Voici comment écouter les morceaux de démonstration.

REMARQUE

- Aucune donnée de la musique jouée ne sera émise depuis les connecteurs MIDI OUT.
- Le clavier du RD-88 ne produit aucun son pendant la lecture des morceaux de démonstration.



MÉMO

Lorsque vous entrez en mode démonstration, tous les paramètres non enregistrés sont perdus.

Stockez tous les arrangements de paramètres que vous souhaitez conserver dans Scene ou System (p. 23).

1. Maintenez enfoncé le bouton [SPLIT] et appuyez sur le bouton [DUAL].

Le RD-88 passe en mode démonstration. L'écran Demo apparaît.

- 2. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] ou les boutons [DEC] [INC] pour sélectionner un morceau de démonstration.
- **3.** Appuyez sur un bouton [ENTER] pour démarrer la lecture du morceau de démonstration.
- 4. Appuyez sur un bouton [EXIT] pour arrêter la lecture du morceau de démonstration pendant la lecture.
- **5.** Appuyez sur le bouton [EXIT] lorsque le morceau est arrêté pour sortir du mode démonstration. Vous retournerez alors à l'écran précédent.

Jeu au piano

Maintenant, essayez de jouer avec le piano.

Le RD-88 vous permet d'appeler les réglages optimaux pour jouer du piano à tout moment en appuyant simplement sur un bouton. Vous pouvez également sélectionner vos sons et réglages préférés et les stocker sur chaque bouton du RD-88.



1. Appuyez sur le bouton [PIANO] ou sur le bouton [E. PIANO].



Appuyez sur le bouton [PIANO] pour que l'ensemble du clavier joue avec la sonorité du piano.

Le bouton [E. PIANO] permet d'assigner à l'ensemble du clavier un son de piano électrique.

2. Utilisez les boutons [DEC] [INC] pour sélectionner une scène.

MÉMO

Dans l'écran de scène, lorsque le curseur est sur le numéro de scène, vous pouvez appuyer sur le bouton [ENTER] pour accéder à une liste de scènes. Vous pouvez utiliser les boutons du curseur pour sélectionner une scène. Après avoir sélectionné une scène, appuyez sur le bouton [EXIT] ou [ENTER] pour revenir à l'écran de scène.

Réglages détaillés

Avec le RD-88, vous pouvez également effectuer des réglages plus détaillés pour que le son corresponde encore mieux à vos interprétations de piano préférées. Les configurations peuvent être stockées pour chaque scène.

Pour plus de détails sur les réglages des paramètres de la scène, voir « Réglages détaillés des sons » (p. 23).

REMARQUE

Lorsque vous modifiez un réglage, un « * » apparaît.

Si vous mettez l'appareil hors tension ou sélectionnez un son One Touch ou une scène alors que « * » est affiché, les modifications que vous avez apportées seront ignorées. Si vous souhaitez conserver les réglages, enregistrez la scène (p. 23).

Jouer avec plusieurs scènes différentes

Le RD-88 comprend de nombreux sons intégrés.

Chacun de ces sons s'appelle une « scène ».

Les scènes sont affectées aux boutons de catégorie de scène en fonction de la catégorie de ton sélectionnée.

Chaque catégorie dispose de plusieurs scènes.

Essayez de sélectionner et de jouer avec plusieurs scènes différentes.





1. Appuyez sur l'un des boutons de catégorie de scène pour sélectionner la catégorie.

Le témoin du bouton de catégorie de scène sélectionné s'allume.

2. Utilisez les boutons [DEC] [INC] pour sélectionner la scène.

Jouez sur le clavier et vous entendrez la scène sélectionnée.

REMARQUE

Si vous mettez l'appareil photo hors tension ou sélectionnez une scène différente lorsqu'un « * » apparaît à l'écran, les modifications apportées aux réglages seront annulées. Si vous souhaitez conserver les réglages, enregistrez la scène (p. 23).

Jouer plusieurs sons avec le clavier

Le RD-88 comporte trois zones internes (UPPER 1, UPPER 2 et LOWER) et un son peut être assigné à chacune de ces zones.

Vous pouvez utiliser différentes combinaisons de sons en activant ou en désactivant chaque zone. Vous pouvez superposer plusieurs sons en même temps et même jouer des sons différents dans les parties gauche et droite du clavier.

UPPER 1
UPPER 2
LOWER

Jouer avec des sons superposés (mode Dual)

Ce mode vous permet de jouer les sons UPPER 1 et UPPER 2

日本語

English

Italiano

1. Appuyez sur le bouton [DUAL] pour allumer les témoins.

Essayez de jouer sur le clavier.

superposés sur l'ensemble du clavier.

Les sons d'UPPER 1 et d'UPPER 2 sont alors superposés et joués. L'écran affiche le son d'UPPER 2.

2. Pour sortir du mode DUAL, appuyez à nouveau sur le bouton [DUAL] pour éteindre le témoin. Les sons d'UPPER 1 ont également été joués.

MÉMO

1 2

Vous pouvez également superposer trois sons en ajoutant le son LOWER. Pour plus d'informations, consultez « Réglages détaillés des sons » (p. 23).

Jouer des sons différents sur deux zones différentes du clavier (mode Split)

Cette division du clavier en sections de main droite et de main gauche s'appelle Split et la touche de séparation s'appelle le point de Split.

En mode Split, un son joué du côté droit est appelé « partie UPPER » et le son joué du côté gauche est appelé « partie LOWER ». La touche du point de Split est comprise dans la section LOWER.

Le point de Split a été réglé en usine sur « F#3 » (Fa#3).

MÉMO

Vous pouvez modifier le point de Split. Référez-vous à « Modification du point de Split du clavier » (p. 12).



1. Appuyez sur le bouton [SPLIT] pour allumer le témoin. Point de Split (F#3 [Fa#3])



Essayez de jouer sur le clavier.

Le son d'UPPER 1 est joué dans la partie de main droite du clavier et le son de LOWER est produit dans la partie de main gauche. L'écran affiche le son LOWER.

2. Pour quitter le mode Split, appuyez sur le bouton [SPLIT] une fois de plus pour éteindre le témoin.

Modification du point de Split du clavier

Vous pouvez modifier le point de division du clavier (le point de Split) en mode Split.

1. Maintenez enfoncé le bouton [SPLIT] pendant quelques secondes.

La valeur actuelle du réglage est affichée.



2. Maintenez le bouton [SPLIT] enfoncé et appuyez sur la touche prévue comme nouveau point de partage.

Lorsque vous relâchez le bouton [SPLIT], l'écran précédent réapparaît.

La touche du point de Split est comprise dans la section LOWER.

Zone	Gamme
UPPER 1, UPPER 2	Du point de Split +1 au Do8
LOWER	Du La0 au point de Split

Lorsque vous spécifiez le point de Split, la plage de touches de chaque zone est divisée à gauche et à droite au niveau du point de Split et est définie sur les valeurs indiquées dans le tableau.

MÉMO

- Vous pouvez modifier le point de Split en l'ajustant par demi-tons, en maintenant le bouton [SPLIT] enfoncé et en appuyant sur les boutons [DEC] [INC].
- Vous pouvez définir librement les plages de touches de votre choix pour chaque zone. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Parameter Guide » (en anglais) (PDF).



Changer le son d'une ZONE



1. Dans l'écran de scène, utilisez les boutons du curseur pour sélectionner la zone dont vous voulez changer le son.



Utilisez les boutons [DEC] [INC] pour sélectionner un son.

Vous pouvez utiliser les boutons [SHIFT] + [<] [>] pour sélectionner la banque de sons.

MÉMO

Lorsque le curseur est placé sur le son, vous pouvez appuyer sur le bouton [ENTER] pour accéder à une liste de sons.

Après avoir sélectionné un son, appuyez sur le bouton [EXIT] ou [ENTER] pour revenir à l'écran de scène.

Bouton	Zone
[ENTER]	Basculer entre l'écran de banque et l'écran de catégorie
curseur [A] [V]	Sélectionnez les sons
curseur [<] [>]	Sélectionnez la banque (catégories)

TONE LIST	UP1 🕨
Bank SN PR-,	A
0001 Concert G	rand 📗
0002 Bright Con	icert 🛛
0003 Hellow Con	icert
0004 Concert G	rand z 🛛 🛛
[ENTER]:Category	y Lock
\$	
TONE LIST	UP1 4 🕨
Category Ac.Pian	no
0001 Concert G	rand 🛛
0002 Bright Con	icert
0003 Hellow Con	icert
0004 Concert G	rand Z
[ENTER]:Bank	

Réglage du niveau de volume pour chaque zone

Vous pouvez utiliser les commandes LEVEL [LOWER], [UPPER2] et [UPPER1] pour ajuster le volume de chaque zone.



MÉMO

Utilisez le bouton [VOLUME] pour régler le volume général (p. 4).

Modification du toucher de clavier

Vous pouvez définir des paramètres avancés pour le toucher du clavier.



- **1. Appuyez sur le bouton [KEY TOUCH].** L'écran des paramètres tactiles du clavier apparaît.
- 2. Utilisez les boutons de curseur [A] [V] pour sélectionner un paramètre et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier sa valeur.
- 3. Appuyez sur [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.

MÉMO

Les paramètres tactiles peuvent être enregistrés individuellement pour chaque scène. Pour modifier les paramètres, consultez « Sauvegarder une scène (Write) » (p. 23).

Paramètre	Valeur	Explication	ſ
	SCENE	Les paramètres tactiles spécifiés par la scène sont activés.	
Source	SYS	Les paramètres tactiles spécifiés pour le système sont activés. MEMO Si vous souhaitez utiliser les mêmes paramètres tactiles pour plusieurs scènes, définissez Source sur « SYS ». Vous pouvez accéder aux paramètres tactiles partagés via [MENU]. → [SYSTEM] → [KEY TOUCH]. Si vous souhaitez enregistrer les paramètres, exécutez l'opération System Write (p. 27).	English
		Si vous sélectionnez une scène dont la source est réglée sur « SYS », vous pouvez appuyer sur le bouton [KEY TOUCH] pour accéder à l'écran de réglage des paramètres tactiles de SYSTEM.	日本語
	SPR LIGHT	Un réglage encore plus léger que LIGHT.	\square
	LIGHT	Toucher léger. Vous pouvez jouer fortissimo (ff) avec un toucher moins puissant que d'habitude, de sorte que le clavier semble plus léger. Ce paramètre facilite le jeu, même pour les enfants.	De
Velo Crv (courbe de vélocité)	MEDIUM	Règle le toucher du clavier à un niveau standard. Vous pouvez jouer avec un toucher le plus naturel. Il correspond au toucher le plus proche d'un piano acoustique.	eutsch
	HEAVY	Toucher lourd. Vous devez appliquer plus de force à votre jeu pour obtenir un fortissimo (ff), le clavier semble ainsi plus lourd. Le doigté dynamique ajoute encore plus d'expression à votre jeu.	
	SPR HEAVY	Un réglage encore plus lourd que HEAVY.	ran
		Ce paramètre permet un réglage encore plus précis de la pression sur la touche que ce qui est disponible uniquement avec le paramètre Velocity Curve. Il vous permet d'obtenir un réglage	çais
Velo Offset (décalage de vélocité)	De -10 à +9	plus précis de la courbe de vélocité en spécifiant une valeur intermédiaire entre les réglages de paramètres tactiles. La sensibilité au toucher devient d'autant plus forte que la valeur augmente. Lorsque ce paramètre est défini sur une valeur dépassant la limite supérieure ou inférieure, le réglage de la courbe de vélocité (l'une des cinq valeurs possibles) est automatiquement modifié pour tenir compte de la valeur spécifiée.	Italiano
	REAL	Les niveaux de volume et la façon dont les sons sont joués changent en fonction de la vélocité.	\square
Vélocité	1 à 127	La valeur de vélocité fixe que vous spécifiez ici déterminera le volume et la manière dont le son est produit, quelle que soit la force de votre jeu au clavier.	Españo
Valo Div Sons		Définit l'intervalle entre le moment où la touche est jouée et le moment où le son est produit.	
(sensibilité au délai de vélocité)	De -63 à +63	Plus la valeur diminue, plus la synchronisation du son est retardée à mesure que vous utilisez plus de force pour jouer. Plus la valeur augmente, plus la synchronisation du son est retardée à mesure que vous utilisez moins de force pour jouer.	Port
Velo Keyfollow (sensibilité de vélocité avec suivi des touches)	De -63 à +63	Ce paramètre modifie la sensibilité au toucher en fonction de la plage de touches utilisée.	uguês
	00 a +03	Lorsque vous augmentez la valeur, le toucher devient plus lourd dans les registres supérieurs et plus léger dans les touches inférieures.	
KeyOff Pos (position	STANDARD	La note est assourdie lors du relâchement de la touche à la même position que sur un piano conventionnel.	Ned
ae sourdine de touche)	DEEP	La note sera assourdie à une position plus profonde. Convient aux sons de piano électrique.	erlands

Transposition du clavier (TRANSPOSE)

Vous pouvez transposer votre jeu sans changer de touches ou encore modifier la hauteur d'une octave. Cette fonctionnalité s'appelle « Transposer ».

C'est une fonction pratique à utiliser lorsque vous souhaitez faire correspondre la hauteur de l'interprètation au clavier à celle d'un chanteur, ou que vous utilisez des partitions pour trompettes ou autres instruments transposés.

Vous pouvez ajuster le réglage de transposition par pas d'un demiton sur une plage de -5–0–+6 par rapport à C4. La transposition a été réglée en usine sur « 0 ».



1. Maintenez enfoncé le bouton [TRANSPOSE] pendant quelques secondes.

L'écran de transposition apparaît et la valeur actuelle du réglage est affichée.



2. Maintenez enfoncé le bouton [TRANSPOSE] et appuyez sur un bouton.

Si vous appuyez sur la touche C4 (C du milieu), la quantité de transposition est définie sur « 0 ».

Par exemple, pour obtenir une note « E » lorsque vous jouez « C » sur le clavier, maintenez enfoncé le bouton [TRANSPOSE] et appuyez sur la touche E4. Le degré de transposition devient alors « +4 ».

Lorsque vous relâchez le bouton [TRANSPOSE], l'écran précédent réapparaît.

Lorsque la quantité de transposition est définie, la fonction Transpose s'active, et le bouton [TRANSPOSE] s'allume.

MÉMO

- Vous pouvez aussi transposer en maintenant enfoncé le bouton [TRANSPOSE] et en utilisant les boutons [DEC] [INC].
- Si vous maintenez le bouton [TRANSPOSE] enfoncé et appuyez sur la touche F#4 (Fa#4) ou supérieure, le montant de la transposition est réglé sur [+6].
- Si vous maintenez le bouton [TRANSPOSE] enfoncé et appuyez sur la touche G3 (Sol3) ou inférieure, le montant de la transposition est réglé sur [-5].

3. Pour désactiver la transposition, appuyez sur le bouton [TRANSPOSE] de sorte que son témoin s'éteigne.

La prochaine fois que vous appuierez sur le bouton [TRANSPOSE], la note sera transposée d'une valeur correspondant à celle définie ici.

REMARQUE

- Si la quantité de transposition est de 0, le bouton [TRANSPOSE] ne s'allume pas même si vous appuyez dessus.
- Lorsque vous mettez l'appareil hors tension, la valeur de transposition revient à 0.

Ajout de réverbération au son (REVERB)

Le RD-88 vous permet d'appliquer un effet de réverbération aux notes que vous jouez sur le clavier.

L'application de réverbération ajoute un effet de réverbération plaisant à votre jeu, donnant presque l'impression que vous jouez dans une salle de concert.



1. Tournez la commande [REVERB].

La profondeur de l'effet de réverbération change.

Vous pouvez régler la profondeur de réverbération sur une plage allant de 0 à 127.

MÉMO

Vous pouvez sélectionner le type de réverbération dans l'écran MENU. \rightarrow « SYSTEM EFFECTS » \rightarrow page « Sys Reverb ».

REMARQUE

Dans le [MENU] \rightarrow [SCENE EDIT] \rightarrow [ZONE EDIT] \rightarrow page « INTERNAL », si la valeur « Rev Send (envoi de réverbération) » est réglée sur « 0 », aucun effet de réverbération n'est appliqué. De plus, en fonction des réglages de la scène, il peut arriver que tourner le bouton n'applique pas d'effet. Pour plus d'informations, consultez « Réglages détaillés des sons » (p. 23).

English

田本語

Deutsch

Ajout d'ampleur au son (CHORUS/DELAY)

Vous pouvez appliquer un effet de chorus et de delay aux notes que vous jouez au clavier.

En ajoutant un effet de chorus ou de delay, vous pouvez conférer au son une dimension supérieure, avec plus d'épaisseur et d'ampleur.



1. Tournez la commande [CHORUS/DELAY].

La profondeur de l'effet chorus ou delay change.

Vous pouvez régler la profondeur de chorus ou de delay sur une plage allant de 0 à 127.

MÉMO

Vous pouvez sélectionner le type de chorus ou de delay dans l'écran MENU \rightarrow « SYSTEM EFFECTS » \rightarrow page « Sys Chorus ».

REMARQUE

Dans le [MENU] \rightarrow [SCENE EDIT] \rightarrow [ZONE EDIT] \rightarrow page « INTERNAL », si la valeur «Cho Send (envoi de chorus) » est réglée sur « 0 », aucun effet chorus ou de delay n'est appliqué. De plus, en fonction des réglages de la scène, il peut arriver que tourner le bouton n'applique pas d'effet. Pour plus d'informations, consultez « Réglages détaillés des sons » (p. 23).

Modification du son en temps réel (WHEEL1/2)

En tournant la molette 1 ou 2 tout en jouant au clavier, vous pouvez modifier le son en temps réel. Par défaut, la molette 1 applique un effet de variation de note (variation de hauteur) et la molette 2 applique un effet de modulation (vibrato).



Vous pouvez modifier librement les effets appliqués par les molettes 1/2. Pour plus d'informations, consultez « Affectation de la fonction à chaque contrôleur » (p. 20).

Ajout de constance au son (COMPRESSOR)

L'activation du compresseur atténue les différences de volume pour obtenir un son plus constant.



1. Appuyez sur le bouton [COMPRESSOR] pour allumer son témoin.

Le compresseur est activé ou désactivé à chaque fois que vous appuyez sur le bouton [COMPRESSOR].

2. Pour annuler cette fonction, appuyez une nouvelle fois sur le bouton [COMPRESSOR] pour éteindre le témoin.

REMARQUE

Il se peut que certains sons soient déformés.

MÉMO

- Vous pouvez modifier les paramètres du compresseur. Pour plus d'informations, consultez « Réglages détaillés des sons » (p. 23).
- Si vous appuyez sur les boutons [SHIFT]+[COMPRESSOR], l'écran de réglage des paramètres du compresseur apparaît.

Tourner le bouton [TONE COLOR] modifie un aspect du son, par exemple son caractère ou son image acoustique.



1. Tournez la commande [TONE COLOR].

L'effet affecté à la commande est appliqué.

Vous pouvez affecter l'un ou l'autre des effets suivants à la commande [TONE COLOR].

Paramètre	Explication
Stereo Width	Si le son est reproduit en stéréo, tournez la commande rotative vers la gauche pour transformer progressivement la sortie audio en mono et tournez-le vers la droite pour le transformer en stéréo. Selon votre situation, le son mono peut être meilleur pour l'écoute.
EQ	Ce paramètre vous permet de régler l'égalisation à l'aide d'une seule commande. En tournant la commande vers la gauche, vous augmentez la région des moyennes fréquences et en le tournant vers la droite, vous augmentez les régions des hautes fréquences et des basses fréquences. Le fait d'ajuster ce réglage en fonction de votre situation pourrait améliorer le son pour l'écoute.

MÉMO

L'attribution des couleurs de timbre est spécifiée dans [MENU] \rightarrow [SCENE EDIT] \rightarrow [ZONE SOUND] \rightarrow COLOR TONE. Si vous souhaitez conserver les réglages, enregistrez la scène (p. 23).

Application de divers effets au son (MFX)

En plus du chorus (p. 15) et de la réverbération (p. 14), le RD-88 vous permet d'appliquer un « multi-effet ». Le multi-effet vous permet de choisir parmi une variété de types d'effets, notamment la distorsion et la rotation.

En réglages d'usine, un effet correspondant est affecté à chaque ton.



1. Tournez la commande [MFX] pour régler l'effet. Le multi-effet spécifié est appliqué pour le ton sélectionné.

MÉMO

L'effet est appliqué au MFX de la zone actuellement sélectionnée. La valeur qui change lorsque vous tournez la commande est prédéfinie en fonction du type. Pour certains types d'effet, il peut être difficile de remarquer l'effet.

Si le paramètre MFX de la tonalité est réglé sur « Thru », aucun effet n'est appliqué.

Les paramètres MFX peuvent également être spécifiés pour des scènes individuelles. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Parameter Guide » (en anglais) (PDF).

日本語

Deutsch

Réglage des niveaux de chaque plage de fréquences (EQUALIZER)

Le RD-88 est équipé d'un égaliseur.

Vous pouvez utiliser les boutons EQ [LOW], [MID] et [HIGH] pour régler le niveau de chaque gamme de fréquences.

REMARQUE

L'égalisation est appliquée à l'ensemble du son émis par les prises OUTPUT.

1. Appuyez sur le bouton [EQ ADJUST].



Le bouton est allumé et les fonctions du bouton changent comme suit.

- Commande [TONE COLOR] → commande EQ [LOW]
- Commande [MFX] → commande EQ [MID]
- Commande [CHORUS/DELAY] → commande EQ [HIGH]
- **2.** Tournez les commandes pour ajuster les niveaux dans chaque plage.

Tournez les commandes EQUALIZER [LOW], [MID] ou [HIGH] vers la gauche pour diminuer le niveau de la plage correspondante. tournez les boutons vers la droite pour augmenter le niveau.

MÉMO

Dans MENU \rightarrow SYSTEM EFFECTS \rightarrow Master EQ, vous pouvez effectuer des réglages d'égalisation détaillés.

REMARQUE

- Il se peut que les sons soient déformés avec certains réglages de commande. Dans ce cas, réglez le gain d'entrée sur l'écran « Master EQ ».
- Les paramètres d'égalisation sont conservés même si vous modifiez les scènes, mais sont perdus si vous éteignez l'appareil.
 Si vous voulez sauvegarder les réglages d'égalisation, exécutez « Enregistrement des effets système (Write) » (p. 23).

Désactivation des boutons (verrouillage du panneau)

La fonction de verrouillage du panneau vous permet de désactiver temporairement les boutons afin que leurs paramètres ne soient pas modifiés par inadvertance, par exemple lorsque vous êtes sur scène.



1. Appuyez longuement sur le bouton [PANEL LOCK].

Le panneau sera verrouillé et l'écran ci-dessous apparaîtra.



Lorsque vous appuyez de nouveau longuement sur le bouton [PANEL LOCK], le verrouillage du panneau est désactivé.

MÉMO

Vous pouvez actionner les commandes et les molettes même lorsque le panneau est verrouillé.

Enregistrement de sons fréquemment utilisés (scènes) sur des boutons (FAVORITE)

La fonction « Favorite » vous permet d'enregistrer les sons fréquemment utilisés (scènes) de manière à pouvoir les rappeler avec un seul bouton.

La fonction Favorite enregistre le numéro de la scène.

<u> </u>	Favor	ne ban	(9					
								<u>_</u>)
Favorite	Bank ()						
			_	_	_		 -	
Fav	orite 0 à	9						
Fav	orite 0 à	CLAWMALLET						

MÉMO

- En utilisant les favoris 0 à 9 comme un seul ensemble, vous pouvez enregistrer un total de dix ensembles dans les banques Favorite.
- Utilisez les dix boutons de [0] à [9] pour rappeler ou enregistrer des scènes.

REMARQUE

Si vous modifiez une scène, sauvegardez-la avant de l'enregistrer comme favorite.

Enregistrement d'une favorite

- 1. Sélectionnez la scène à enregistrer.
- 2. Appuyez sur le bouton FAVORITE [BANK] jusqu'à ce que le témoin s'allume.
- 3. Appuyez sur un bouton [0] à [9] pour sélectionner la banque de destination d'enregistrement.
- 4. Appuyez longuement sur le bouton FAVORITE [ON] pour faire clignoter les boutons [0] à [9].
- 5. Maintenez le bouton FAVORITE [ON] enfoncé et appuyez sur un des boutons [0] à [9] sur lequel vous souhaitez enregistrer la scène.

La scène actuellement sélectionnée est enregistrée sur ce bouton.

Rappel d'un favori

1. Appuyez sur le bouton FAVORITE [ON] jusqu'à ce que le témoin s'allume.

Les boutons [0] à [9] servent de boutons de sélection de favoris.

2. Utilisez les boutons [0] à [9] pour sélectionner un favori.

Si vous appuyez sur un bouton où aucun favori n'a encore été enregistré, l'écran indigue « Unregistered! »

Changer de bangue de favoris

1. Appuyez sur le bouton FAVORITE [BANK] jusqu'à ce que le témoin s'allume.

Le bouton ([0] à [9]) correspondant à la banque actuellement sélectionnée clignote.

2. Utilisez les boutons [0] à [9] pour sélectionner une banque.

Affichage de la liste des favoris

1. Maintenez enfoncé le bouton [SHIFT] et appuyez sur le bouton FAVORITE [ON].

La fonction Favorite s'active et une liste des scènes enregistrées en tant que favoris s'affiche.

MÉMO

Utilisez les boutons de curseur [^] [v] pour changer de scène et utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour changer de banque. Vous pouvez également utiliser les boutons [0] à [9] pour changer de scène.

Appuyez sur le bouton [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.

Lecture de rythmes

Le RD-88 propose des motifs de batterie internes pour le jazz, le rock et d'autres genres musicaux. Ces motifs de batterie sont appelés « rythmes ».



 Appuyez sur le bouton [SELECT] jusqu'à ce que le témoin du bouton s'allume.

L'écran SONG/RHYTHM apparaît.



2. Si l'écran SONG apparaît, appuyez sur le bouton [SELECT] pour accéder à l'écran RHYTHM.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton [SELECT], vous basculez entre l'écran SONG et l'écran RHYTHM.



3. Appuyez sur le bouton [▶/■] pour l'allumer. La lecture du rythme démarre.

Lorsque vous appuyez sur le bouton [>/] pour l'éteindre, le rythme s'arrête.

MÉMO

Si vous appuyez sur le bouton [SELECT] pour basculer sur l'écran SONG lorsqu'un rythme est joué, le rythme s'arrête.

Changer le tempo des rythmes

1. Dans l'écran RHYTHM, appuyez sur le bouton du curseur pour déplacer le curseur sur l'indication de tempo dans la ligne supérieure de l'écran.



2. Utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier le tempo.

Les rythmes sont joués au tempo sélectionné.

Modification du motif de rythme

Vous pouvez sélectionner la façon dont un rythme est joué (le motif) pour correspondre à une variété de genres musicaux.

 Dans l'écran RHYTHM, utilisez les boutons de curseur pour le déplacer sur le numéro de rythme dans l'écran.



2. Utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier les motifs.

Le motif du rythme change.

3. Pour arrêter le rythme, appuyez sur le bouton [▶/■] pour éteindre le témoin.

Lire des chansons

Vous pouvez copier un fichier audio (MP3 ou WAV) depuis votre ordinateur sur une clé USB et jouer sur le RD-88 pendant la lecture de ce fichier audio.

1. Formatez votre clé USB sur le RD-88.

« Formatage de la clé USB (FORMAT USB MEMORY) » (p. 26)

MÉMO

- Utilisez une clé USB disponible dans le commerce. Nous ne pouvons toutefois pas garantir le fonctionnement avec toutes les clés USB disponibles dans le commerce.
- Nous vous recommandons d'utiliser des caractères alphanumériques à simple octet pour le nom de fichier. Les noms de fichiers utilisant des caractères à double octet ne s'afficheront pas correctement sur l'écran.

2. Copiez le fichier audio dans le dossier « SONG LIST ».

Fichiers audio compatibles

MP3				
Format	Couche audio 3 MPEG-1			
Fréquence d'échantillonnage	48 kHz			
Bande passante	32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps, VBR (Variable Bit Rate)			
WAV				
Fréquence d'échantillonnage	48 kHz			
Profondeur de bits	16/24 bits			

* Pour les formats MP3 et WAV, seule la fréquence d'échantillonnage 48 kHz est prise en charge. Si votre fichier utilise une fréquence d'échantillonnage autre que 48 kHz, utilisez le logiciel sur votre ordinateur pour la convertir au préalable sur 48 kHz.

3. Connectez la clé USB au port USB MEMORY du RD-88.

- **4.** Appuyez sur le bouton [SELECT] jusqu'à ce que le témoin du bouton s'allume. L'écran SONG/RHYTHM apparaît.
- 5. Appuyez sur le bouton [SELECT] pour accéder à l'écran SONG.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton [SELECT], vous basculez entre l'écran SONG et l'écran RHYTHM.

- 6. Déplacez le curseur sur le numéro du morceau et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour sélectionner un morceau.
- 7. Pour lire la chanson, appuyez sur le bouton [►/■] pour l'allumer.

Lorsque vous appuyez sur le bouton $[\blacktriangleright/\blacksquare]$ pour l'éteindre, la chanson s'arrête.

MÉMO

Déplacez le curseur sur « Volume » et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour régler le volume du morceau.

Si vous souhaitez enregistrer le réglage du volume, exécutez l'opération System Write (p. 27).

Affectation de la fonction à chaque contrôleur

Vous pouvez modifier les paramètres contrôlés par les commandes [1] à [8], les WHEEL 1/2 et les pédales FC1/FC2.

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU].
- **2.** Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « SYSTEM », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- **3.** Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « ASSIGN », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- **4.** Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour sélectionner le contrôleur pour lequel vous souhaitez modifier l'assignation.
- 5. Utilisez les boutons de curseur [A] [V] pour sélectionner un paramètre et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier sa valeur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au « Parameter Guide » (en anglais) (PDF).

6. Si vous souhaitez enregistrer le réglage, exécutez l'opération System Write.

« Enregistrement des réglages système (System Write) » (p. 27)

MÉMO

Les paramètres de ces contrôleurs peuvent être spécifiés et mémorisés individuellement pour chaque scène. Cette fonction est pratique lorsque vous souhaitez modifier les affectations du contrôleur pour chaque son (scène). Dans les paramètres d'édition de scène, modifiez la source de chaque contrôleur de Système sur Scène. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Parameter Guide » (en anglais) (PDF).

À l'aide du bouton [ONE TOUCH PIANO]

En réglages d'usine, une pression sur le bouton [ONE TOUCH PIANO] rappelle le son de piano de la scène 001.

Vous pouvez également affecter une scène favorite au bouton [ONE TOUCH PIANO] en procédant comme suit. La scène assignée au bouton [ONE TOUCH PIANO] est la scène sélectionnée en premier au démarrage.



- 1. Sélectionnez une scène favorite.
- 2. Maintenez enfoncé le bouton [WRITE] et appuyez sur le bouton [ONE TOUCH PIANO].

Les réglages actuels sont enregistrés sur le bouton [ONE TOUCH PIANO].

English

田本語

Português

Nederlands

Utilisation du RD-88 comme clavier principal

Vous pouvez contrôler le périphérique MIDI externe depuis le RD-88.

Le RD-88 transmet normalement des messages de note à partir du connecteur MIDI OUT, mais vous pouvez définir des paramètres pour contrôler un périphérique externe afin que non seulement les messages de note, mais également divers paramètres puissent être contrôlés sur votre périphérique MIDI externe.

Vous pouvez contrôler les générateurs de son internes et externes de manière indépendante.

Qu'est-ce que le MIDI ?

Le MIDI (interface numérique pour instruments de musique) est une spécification standard permettant l'échange de données musicales entre des instruments de musique électroniques et des ordinateurs. En utilisant un câble MIDI pour connecter des périphériques dotés de connecteurs MIDI, vous pouvez créer un ensemble dans lequel un seul clavier MIDI peut jouer sur plusieurs instruments ou modifier automatiquement les réglages au fur et à mesure de l'avancement du morceau.

Connecteur MIDI OUT

Les messages MIDI sont transmis de ces connecteurs à des périphériques MIDI externes. Les connecteurs MIDI OUT du RD-88 sont utilisés pour envoyer les données de jeu de la section contrôleur.



Périphérique MIDI externe

Paramètres de contrôle d'un module de son externe

Les réglages permettant de contrôler un module de sons MIDI externe peuvent être définis pour chaque zone (UP1/UP2/LOW) de la scène. À partir du RD-88, vous pouvez superposer les sons internes avec les sons d'un module de sons externe ou les contrôler séparément.

Étant donné que ces paramètres peuvent être enregistrés individuellement pour chaque scène, vous pouvez rappeler instantanément les paramètres de contrôle du générateur de son interne et d'un module de son externe simplement en basculant entre les scènes.

1. Appuyez sur le bouton [EXT CTRL SETTING].

L'écran permettant d'éditer les paramètres de contrôle du module de sons externes apparaît.

MÉMO

Vous pouvez accéder au même écran à partir de MENU \rightarrow SCENE EDIT \rightarrow ZONE EDIT, en appuyant sur le bouton de curseur [>].

2. Utilisez les boutons de catégorie de scène [0], [1] et
[2] pour sélectionner la zone dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Le bouton est allumé et la zone sélectionnée est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.

outon	Zone
	UP1
	UP2
	LOW

REMARQUE

В

0

1

2

Si la zone que vous modifiez n'est pas activée (allumée), les messages de contrôle ne sont pas générés. Utilisez les boutons de catégorie de scène [3], [4] et [5] pour activer les zones que vous souhaitez utiliser.

Bouton	Zone
3	UP1
4	UP2
5	LOW

3. Utilisez les boutons de curseur [^] [V] pour sélectionner le paramètre à modifier et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier la valeur.

Paramètre	Valeur	Explication
	ON	Normalement, ce paramètre est utilisé. Les mêmes messages MIDI sont transmis au module de son interne du RD-88 et au périphérique MIDI externe. Les messages de sélection et de changement de ton (sélection de banque et changement de programme) correspondent aux réglages du son sélectionné pour cette zone.
TxMode	INT	Utilisez ce paramètre si vous ne souhaitez pas que les messages MIDI d'une zone spécifique soient transmis à un périphérique MIDI externe. Choisissez ce réglage INT si vous souhaitez lire uniquement les sons internes du RD-88.
	EXT	Choisissez ce réglage si vous souhaitez utiliser le RD-88 comme clavier principal contrôlant un périphérique MIDI externe.
Ext Port	ALL, MIDI, USB	Spécifie le connecteur qui transmet les messages de contrôle. Si ce paramètre est sur « ALL », les messages sont transmis à la fois par le connecteur MIDI OUT et par le port USB.
Ext Ch	1 à 16	Spécifie le canal de transmission MIDI.
Ext MSB Ext LSB	(OFF), 0 à 127	Spécifie la valeur numérique du numéro de programme et les
Ext PC	(OFF), 1-128	banque pour passer d'un son à l'autre sur le périphérique MIDI externe.

MÉMO

Pour d'autres paramètres et détails à leur sujet, reportez-vous au « Parameter Guide » (PDF).

4. Si vous souhaitez enregistrer les réglages, exécutez l'opération Scene Write.

Les réglages de clavier principal sont enregistrés individuellement pour chaque scène.

➡ « Sauvegarder une scène (Write) » (p. 23)

Connexion d'un ordinateur (port USB COMPUTER)

Les données MIDI et audio peuvent être transférées via le port USB COMPUTER du RD-88 vers et depuis votre ordinateur.

* Pour plus de détails sur les exigences de fonctionnement et les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous au site Web de Roland.



Installation du pilote USB

Pour utiliser le RD-88 connecté à votre ordinateur, vous devez installer un pilote sur votre ordinateur.

1. Sur la page d'assistance produit, téléchargez le pilote du RD-88.

Pour obtenir le dernier pilote USB, accédez à l'URL suivante et téléchargez le pilote pour le modèle que vous utilisez. https://www.roland.com/support/

2. Installez le pilote en suivant la procédure indiquée sur la page de téléchargement.

Paramètres du pilote USB

Voici comment spécifier le pilote USB utilisé lors de la connexion à un ordinateur via le port USB COMPUTER.

- * Les modifications apportées aux paramètres du pilote USB prennent effet lorsque vous redémarrez l'appareil.
- 1. Appuyez sur le bouton [MENU].
- 2. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « SYSTEM », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- **3.** Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « GENERAL », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 4. Utilisez les boutons de curseur [A] [V] pour sélectionner « USB Driver » et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier la valeur.

Paramètre	Valeur	Explication
USB Driver	GENERIC	Choisissez cette option lorsque vous utilisez le pilote USB fourni avec votre ordinateur. * Seul le MIDI peut être utilisé.
	VENDOR	Choisissez cette option lorsque vous utilisez le pilote USB que vous avez téléchargé sur le site Web de Roland.

5. Enregistrez le paramètre.

➡ « Enregistrement des réglages système (System Write) » (p. 27)

6. Mettez le RD-88 hors tension puis à nouveau sous tension.

Le RD-88propose deux types de modification du son.

Modification de scène

Permet de modifier les paramètres d'une scène. Ces paramètres incluent le paramètre d'activation et de désactivation et le réglage de niveau pour chaque zone et les réglages d'effet de chaque scène.

Modification d'effet système

Permet de modifier les réglages des effets s'appliquant au son de sortie général (effets système).

Les effets système fournissent des effets de chorus/delay, réverbération, EQ et compresseur.

REMARQUE

- Les réglages modifiés sont perdus sauf si vous les enregistrez (écriture). Si vous souhaitez conserver des réglages, enregistrez-les comme suit.
- Une scène que vous éditez est indiquée par un symbole d'édition (*) à côté du numéro de la scène.

Modification d'une scène

1. Appuyez sur le bouton [MENU].

- **2.** Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « SCENE EDIT », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- **3.** Utilisez les boutons de curseur [^] [v] pour sélectionner l'élément à modifier, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- **4.** Utilisez les boutons de curseur [^] [V] pour sélectionner un paramètre et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier la valeur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au « Parameter Guide » (en anglais) (PDF).

MÉMO

S'il y a plusieurs pages dans un élément, « ◀ » « ▶ » les symboles sont affichés en haut à droite de l'écran. Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour passer d'une page à l'autre.

Sauvegarder une scène (Write)

5. Pour enregistrer les changements, appuyez sur le bouton [WRITE].

MÉMO

Si vous modifiez la scène, un symbole « * » apparaît à côté de « SCENE ».

- 6. Utilisez les boutons de curseur [^] [v] pour sélectionner « SCENE », puis appuyez sur le bouton [ENTER]. Vous pouvez sélectionner la scène de destination d'enregistrement dans l'écran qui apparaît.
- 7. Utilisez les boutons de curseur [^] [v] pour sélectionner la scène de destination d'enregistrement, puis appuyez sur le bouton [ENTER].

L'écran de saisie de nom de scène apparaît.

- 8. Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour déplacer le curseur et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier le caractère.
- **9. Une fois que vous avez fini d'entrer le nom, appuyez sur le bouton [ENTER].** L'écran de confirmation SCENE WRITE apparaît.

ecran de commation scene wRIT

REMARQUE

Lors de l'enregistrement, la version précédent de la scène de destination d'enregistrement est écrasée et les données précédentes sont perdues.

 Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour sélectionner « WRITE », puis appuyez sur le bouton [ENTER].

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [EXIT].

REMARQUE

Les modifications apportées à la scène que vous modifiez sont perdues si vous mettez l'appareil hors tension pendant la modification ou que vous sélectionnez une autre scène. Si vous souhaitez conserver les réglages, enregistrez la scène.

Modification des effets système

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU].
- 2. Utilisez les boutons de curseur [^] [V] pour sélectionner « SYSTEM EFFECT », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 3. Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour sélectionner l'effet que vous souhaitez éditer, utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner un paramètre et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier la valeur. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Parameter Guide » (en anglais) (PDF).

Enregistrement des effets système (Write)

4. Si vous décidez de sauvegarder les changements, appuyez sur le bouton [WRITE].

MÉMO

Si vous modifiez les paramètres du système, un symbole «*» apparaît à côté de « SYSTEM ».

- 5. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « SYSTEM », puis appuyez sur le bouton [ENTER]. L'écran SYSTEM WRITE apparaît.
- 6. Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour sélectionner « WRITE », puis appuyez sur le bouton [ENTER].

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [EXIT].

田本語

Español

Fonctions pratiques (UTILITY)

Ces fonctions vous permettent de sauvegarder les données du RD-88 sur une clé USB, ou de restaurer des données depuis une clé USB sur le RD-88. Vous pouvez également utiliser les fonctions « UTILITY » pour rétablir les paramètres d'usine du RD-88 ou formater une clé USB.

UTILITY	Explication
BACKUP	Sauvegarde les données utilisateur sur une clé USB.
RESTORE	Restaure les données de sauvegarde depuis une clé USB sur le RD-88.
IMPORT TONE	Importez sur le RD-88 des sons enregistrés sur une clé USB.
FACTORY RESET	Réinitialise les réglages du RD-88 à leurs paramètres d'usine.
FORMAT USB MEMORY	Permet d'initialiser une clé USB.

Sauvegarde de données sur une clé USB (BACKUP)

Cette section explique comment sauvegarder les données utilisateur sur une clé USB.

Données sauvegardées

- Toutes les données de la scène
- Favoris
- Réglages système (y compris les effets système)

REMARQUE

Ne mettez jamais l'appareil hors tension et ne retirez jamais la clé USB tant que l'écran affiche « Executing... ».

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU].
- 2. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « UTILITY », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 3. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « BACKUP », puis appuyez sur le bouton [ENTER]. L'écran BACKUP NAME apparaît.
- 4. Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour déplacer le curseur et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour sélectionner les caractères.
- 5. Une fois que vous avez spécifié le nom du fichier, appuyez sur le bouton [ENTER]. Un message de confirmation apparaît.

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [EXIT].

6. Pour exécuter, appuyez sur le bouton [ENTER]. Une fois la sauvegarde terminée, l'écran affiche « Completed! ». S'il existe déjà un fichier du même nom, un écran de confirmation (Overwrite?) vous demande si vous souhaitez remplacer le fichier existant.

Restauration des données de sauvegarde (RESTORE)

Cette section explique comment rétablir sur le RD-88 les données utilisateur que vous avez sauvegardées sur une clé USB. Cette opération est appelée « restauration ».

REMARQUE

- Toutes les données utilisateur sont réécrites lorsque vous exécutez l'opération de restauration. Si votre RD-88 contient des données importantes, donnez-leur un nom différent et sauvegardez-les sur une clé USB avant de lancer la restauration.
- Ne mettez jamais l'appareil hors tension et ne retirez jamais la clé USB tant que l'écran affiche « Executing... ».
- 1. Appuyez sur le bouton [MENU].
- **2.** Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « UTILITY », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- **3.** Utilisez les boutons de curseur [^] [v] pour sélectionner « RESTORE », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- **4.** Utilisez les boutons [∧] [∨] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez restaurer.
- **5. Appuyez sur le bouton [ENTER].** Un message de confirmation apparaît. Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [EXIT].
- 6. Pour exécuter, appuyez sur le bouton [ENTER]. Une fois la restauration terminée, l'écran affiche « Completed. Turn off power. »
- 7. Mettez le RD-88 hors tension puis à nouveau sous tension.

Ajout des sons (IMPORT TONE)

Les sons que vous téléchargez ou les sons que vous avez exportés d'une autre unité peuvent être importés dans le RD-88 en tant que sons ajoutés.

* Voici comment importer des sons utilisateur. Si vous souhaitez importer ou installer un pack audio ou une extension Wave, reportez-vous au « Sound Pack/Wave Expansion Install Manual » (PDF).

Enregistrement de sons sur une clé USB

- * Si vous utilisez la clé USB pour la première fois, formatez-la à l'aide du RD-88.
 - ➡ « Formatage de la clé USB (FORMAT USB MEMORY) » (p. 26)
- 1. Par téléchargement ou en utilisant la fonction d'exportation d'une autre unité, obtenez un fichier SVZ contenant les sons que vous souhaitez importer et placez le fichier sur votre ordinateur.
- 2. Connectez la clé USB à votre ordinateur.
- **3.** Enregistrez le fichier SVZ dans le dossier ROLAND / SOUND de la clé USB.

4. Déconnectez la clé USB de votre ordinateur et connectez-la au RD-88.

Importation de sons dans le RD-88

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU].
- 2. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « UTILITY », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 3. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « IMPORT TONE », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 4. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner le fichier contenant la ou les sons que vous souhaitez importer, puis appuyez sur le bouton de curseur [>].



Selon le nombre de sons pouvant être importés, les sons à importer seront sélectionnés automatiquement (des coches sont attribuées automatiquement).

5. Utilisez les boutons de curseur [A] [V] pour sélectionner le son que vous souhaitez importer, puis utilisez le bouton [ENTER] pour ajouter une coche.

Au lieu d'utiliser le bouton [ENTER], vous pouvez également utiliser les boutons [INC] [DEC] pour attribuer des coches.

Pour sélectionner ou désélectionner tous les sons, maintenez le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyez sur les boutons [INC] [DEC].

Pour sélectionner ou désélectionner une plage de sons spécifique, appuyez sur le bouton [ENTER] au début de la plage, puis à la fin de la plage, maintenez le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyez sur le bouton [ENTER].

REMARQUE

Les sons de kits de batterie ne peuvent pas être importés.

6. Appuyez sur le bouton de cursor [>].

7. Utilisez les boutons de curseur [A] [V] pour sélectionner le son de destination d'importation, puis appuyez sur le bouton [ENTER] pour ajouter une coche.

REMARQUE

- Un «*» s'affiche pour les sons utilisés dans la scène.
- « NEW » s'affiche pour les sons nouvellement importés.
- N'oubliez pas que le son de destination de l'importation que vous sélectionnez sera remplacé.
- Si la destination d'importation compte moins de sons que la source d'importation, tous les sons sélectionnés ne seront pas importés.

Le nombre de sons est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

Nombre de sons destination d'importation/source d'importation

IMPOR	T TONE	
User	1/ 128 (SEL 32	/32)
₩035	INITIAL TONE	
1×036	INITIAL TONE	11
V 037	INITIAL TONE	
1000	INTITAL TONE	
CENTE	R]:Mark EXE	C >

 S'il existe un son nommé « INITIAL TONE », il sera automatiquement sélectionné comme son de destination d'importation (une coche est ajoutée automatiquement).
 Si your coubaitez conserver co son décoshaz la caso

Si vous souhaitez conserver ce son, décochez la case.

8. Appuyez sur le bouton de curseur [>].

Un écran de confirmation apparaît.

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [EXIT].

9. Pour valider, utilisez les boutons de curseur [>] pour sélectionner « OK », puis appuyez sur le bouton [ENTER].

Une fois l'importation terminée, le message « Import Tone Completed! » apparaît.

REMARQUE

Ne coupez jamais l'alimentation et ne déconnectez jamais la clé USB lorsqu'un processus est en cours, par exemple lorsque l'écran « Processing... » s'affiche. 日本語

Sélection d'un son importé

1. Dans l'écran Scene, utilisez les boutons du curseur pour sélectionner la zone dont vous voulez changer le son.

Déplacez le curseur sur le nom du son.



2. Appuyez sur le bouton [ENTER].

La liste des sons apparaît.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER] pour accéder à l'écran Bank.

EChaque fois que vous appuyez sur le bouton [ENTER], vous alternez entre l'écran Bank qui trie les sons par banque et l'écran Category qui trie les sons par catégorie.



4. Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour sélectionner la banque USER.

La liste des sons importés apparaît.

TONE	LIST	UP1	
Bank	USER		
0001	Lex Lazor		П
0002	Poly Noiser		
0003	Piano Plex		
0004	Organo Aire		Ш
LENTE	R1:Category L	ock	

5. Utilisez les boutons de curseur [A] [V] pour sélectionner un son.

MÉMO

- Après avoir sélectionné un tone, appuyez sur le bouton [EXIT] ou [ENTER] pour revenir à l'écran Scene.
- Si vous souhaitez enregistrer les réglages, exécutez l'opération Scene Write.
- ➡ « Sauvegarder une scène (Write) » (p. 23)

Rétablissement des réglages d'usine (FACTORY RESET)

Cette section explique comment rétablir les paramètres d'usine des réglages que vous avez modifiés et enregistrés sur le RD-88.

- * Lorsque vous exécutez cette opération, tous les réglages modifiés après l'achat de le RD-88, y compris les paramètres de son, sont perdus.
- * Si vous pensez avoir ultérieurement besoin des réglages actuels, veillez à utiliser la fonction de sauvegarde (p. 24) pour enregistrer les réglages actuels avant de restaurer les paramètres d'usine.

1. Appuyez sur le bouton [MENU].

- **2.** Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « UTILITY », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 3. Utilisez les boutons de curseur [^] [V] pour sélectionner « FACTORY RESET », puis appuyez sur le bouton [ENTER].

Un message de confirmation apparaît. Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [EXIT].

- 4. Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour sélectionner « OK », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 5. Lorsque l'écran affiche « Completed. », mettez le RD-88 hors tension puis à nouveau sous tension.

Formatage de la clé USB (FORMAT USB MEMORY)

REMARQUE

- Si la clé USB contient des données importantes, gardez à l'esprit que cette opération efface toutes les données de la clé.
- Ne mettez jamais l'appareil hors tension et ne retirez jamais la clé USB tant que l'écran affiche « Executing... ».

1. Appuyez sur le bouton [MENU].

- 2. Utilisez les boutons de curseur [∧] [∨] pour sélectionner « UTILITY », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 3. Utilisez les boutons de curseur [^] [v] pour sélectionner « FORMAT USB MEMORY », puis appuyez sur le bouton [ENTER]. Un message de confirmation apparaît. Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [EXIT].
- 4. Pour exécuter l'opération, déplacez le curseur sur « OK » puis appuyez sur le bouton [ENTER]. Une fois le formatage terminé, l'écran affiche « Completed! ».

Structure de dossiers d'une clé USB



Modification des réglages système (SYSTEM)

Cette section explique comment modifier les paramètres système.

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU].
- 2. Utilisez les boutons de curseur [^] [v] pour sélectionner « SYSTEM », puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 3. Utilisez les boutons de curseur [^] [V] pour sélectionner l'élément à modifier, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
- 4. Utilisez les boutons de curseur [^] [v] pour sélectionner le paramètre à modifier et utilisez les boutons [DEC] [INC] pour modifier la valeur. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Parameter Guide » (en anglais) (PDF).

Enregistrement des réglages système (System Write)

5. Pour enregistrer les changements, appuyez sur le bouton [WRITE].

MÉMO

Si vous modifiez les paramètres du système, un symbole «*» apparaît à côté de « SYSTEM ».

- 6. Utilisez les boutons de curseur [A] [V] pour sélectionner « SYSTEM », puis appuyez sur le bouton [ENTER]. L'écran SYSTEM WRITE apparaît.
- 7. Utilisez les boutons de curseur [<] [>] pour sélectionner « WRITE », puis appuyez sur le bouton [ENTER].

Si vous décidez d'annuler, appuyez sur le bouton [EXIT].

Affichage de la version du programme (INFORMATION)

Cette section explique comment afficher la version du programme du système du RD-88.

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU].
- 2. Utilisez les boutons de curseur [^] [V] pour sélectionner « INFORMATION », puis appuyez sur le bouton [ENTER].

English

AVERTISSEMENT

À propos de la fonction d'extinction automatique

L'appareil s'éteindra automatiquement après une

période prédéterminée suivant la dernière interprétation musicale ou la dernière utilisation des boutons ou commandes (fonction Auto Off). Si vous ne souhaitez pas que l'appareil s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction Auto Off (p. 3).

Utilisez uniquement le support recommandé

Cet appareil doit uniquement être utilisé avec un support recommandé par Roland.

Lorsque vous utilisez l'appareil

Ne placez pas l'appareil sur une surface instable



avec un support recommandé par Roland, placez le support avec précaution sur une surface plane et stable. Si vous n'utilisez pas de support, vous devez toutefois vous assurer que l'emplacement d'installation de l'appareil offre une surface plane capable de supporter l'appareil et de l'empêcher d'osciller.

AVERTISSEMENT

Précautions lors de l'installation de l'appareil sur un support

Veuillez vous conformer aux instructions fournies dans le Mode d'emploi lorsque vous installez

l'appareil sur un support (p. 3). S'il n'est pas correctement installé, il peut en résulter une instabilité susceptible d'entraîner la chute de l'appareil ou le basculement du support et de provoquer des blessures.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni et la tension correcte

Servez-vous exclusivement de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. En outre, assurez-vous que la tension à l'installation

correspond à la tension en entrée indiquée sur l'adaptateur secteur. Les autres adaptateurs secteur pouvant utiliser une polarité différente ou être conçus pour une tension différente, leur utilisation risque de provoquer des dégâts, des dysfonctionnements ou une électrocution.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation inclus. Par ailleurs, le cordon d'alimentation fourni ne doit pas être utilisé avec un autre périphérique. ······



ATTENTION

Utilisez uniquement le(s) support(s) spécifié(s)

Cet appareil est conçu pour être utilisé en combinaison avec les supports spécifiques (KS-12, KS-10Z)



fabriqués par Roland. S'il est utilisé en association avec d'autres supports, vous risquez de vous blesser si le produit chute ou bascule en raison d'un manque de stabilité.

Évaluez les risques de sécurité avant d'utiliser des supports

manipulations. Prenez en considération tous les risques de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Même si vous tenez compte des avertissements mentionnés dans le mode d'emploi, il peut arriver que le produit tombe du support ou que le support bascule suite à certaines



REMARQUES IMPORTANTES

Alimentation électrique

Placez l'adaptateur secteur de sorte que le côté avec le texte soit orienté vers le bas.

Installation

- · Ne laissez pas d'objets sur le clavier. Ceci peut provoquer un dysfonctionnement (les touches du clavier peuvent par exemple cesser de produire du son).
- Suivant le matériau et la température de la surface sur laquelle vous placez l'appareil, il est possible que ses pieds en caoutchouc décolorent ou détériorent la surface.

Entretien du clavier

- Veillez à ne pas écrire sur le clavier avec un stylo ou autre outil, et à ne pas estampiller ou marguer l'instrument. De l'encre peut s'infiltrer dans les lignes de la surface et devenir indélébile.
- N'apposez pas d'autocollants sur le clavier. Il se peut que vous ne puissiez pas retirer les autocollants utilisant une colle puissante, laquelle peut entraîner une coloration.
- Pour retirer les saletés tenaces, utilisez un nettoyant pour clavier non abrasif disponible dans le commerce. Commencez par frotter légèrement. Si la saleté ne se détache pas, frottez en augmentant progressivement la pression tout en veillant à ne pas rayer les touches.

Réparations et données

· Avant de confier votre appareil à un réparateur, veillez à effectuer une sauvegarde des données qui sont stockées dessus, ou, si vous préférez, à noter les informations dont vous avez besoin. Nous nous efforcons de préserver au mieux les données stockées sur l'appareil lorsque nous effectuons des réparations. Il peut toutefois arriver que la gestion de la mémoire soit endommagée physiquement, dans quel cas il peut être impossible de restaurer le contenu enregistré. Roland décline toute responsabilité quand à la restauration de contenu enregistré qui aurait été perdu.

Précautions supplémentaires

- Toutes les données enregistrées sur l'appareil peuvent être perdues suite à une défaillance de l'appareil, une utilisation incorrecte ou autre. Pour vous protéger contre la perte irrécupérable de données, pensez à effectuer régulièrement des sauvegardes des données enregistrées sur l'appareil.
- Roland décline toute responsabilité quand à la restauration de contenu enregistré qui aurait été perdu.
- Ne frappez jamais l'écran ou ne lui appliquez jamais de fortes pressions.
- Le son des touches sur lesquelles vous appuyez et les vibrations produites lorsque vous jouez d'un instrument peuvent se transmettre à un niveau surprenant à travers un plancher ou un mur. Faites donc attention à ne pas déranger vos voisins.
- · Utilisez exclusivement la pédale d'expression spécifiée. La connexion d'autres types de pédales d'expression risque d'endommager l'appareil et/ou de provoquer des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas des câbles de connexion munis d'une résistance intégrée.

Utilisation de mémoires externes

- · Veuillez observer les précautions suivantes lors de l'utilisation de périphériques mémoire externes. Veillez également à observer toutes les précautions accompagnant le périphériques mémoire externe.
 - Ne retirez pas le périphérique lorsqu'une opération de lecture ou d'écriture est en cours.
 - Pour éviter les dégâts dus à l'électricité statique, veillez à vous décharger de toute électricité statique avant d'utiliser le périphérique.

Droit de propriété intellectuelle

- Roland est une margue déposée ou une margue enregistrée par Roland Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.
- L'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo, la duplication, la révision, la distribution, la vente, la location, l'interprétation ou la diffusion de matériel sous copyright (œuvres musicales ou visuelles, œuvres vidéo, diffusions, interprétations sur scène, etc.) appartenant à un tiers en partie ou en totalité sans autorisation du propriétaire du copyright sont interdits par la loi.
- N'utilisez pas ce produit pour des actions qui enfreindraient un copyright détenu par un tiers. Nous déclinons toute responsabilité en matière d'infraction des copyrights tiers émanant de votre utilisation de ce produit.
- · Les droits d'auteurs relatifs au contenu de ce produit (les données de formes d'ondes sonores, les données de style, les motifs d'accompagnement, les données de phrase, les boucles audio et les données d'image) sont réservés par Roland Corporation.
- Les acquéreurs de ce produit sont autorisés à utiliser le contenu (à l'exception des données de morceau telles que les morceaux de démonstration) susmentionné pour la création, l'exécution, l'enregistrement et la distribution d'œuvres musicales originales.
- Les acquéreurs de ce produit ne sont PAS autorisés à extraire le contenu susmentionné sous sa forme d'origine ou une forme modifiée, dans le but de distribuer le support enregistré dudit contenu ou de le mettre à disposition sur un réseau informatique.
- Ce produit contient la plate-forme logicielle intégrée eParts d'eSOL Co., Ltd. eParts est une marque commerciale d'eSOL Co., Ltd. au Japon.
- Ce produit utilise le code source de µT-Kernel sous licence T-License 2.0 octroyée par le T-Engine Forum (www.tron.org)



Roland RD-88: Piano numérique

Clavier	88 touches (clavier PHA-4 Standard avec échappement et toucher ivoire)		
Alimentation électrique	Adaptateur secteur		
Consommation	1 500 mA		
Dimensions	1 284 (L) x 258 (P) x 159 (H) mm		
Poids	13,5 kg		
Accessoires	Mode d'emploi, dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ », adaptateur secteur		
	Cordon d'alimentation		
Options	Support de clavier (KS-12, KS-10Z), pédales (DP-2, DP-10, EV-5, RPU-3),		
(vendues séparément)	Sac de transport : CB-88RL, CB-76RL		
separementy	Casque, clé USB		

* Ce document décrit les caractéristiques techniques du produit au moment de la rédaction du document. Pour consulter les informations les plus récentes, reportez-vous au site Web de Roland. **Roland**